

ARTFONE C1





1. Mottagare
2. LCD
3. Vänster mjuk knapp
 - För att gå till huvudmenyn i standby läge
 - Bekräftar val
 - Aktiverar den valda funktionen (OK)
4. Höger mjuk knapo:
 - I standby läge, tilldelad "kontakt" funktion
 - Lämna menyn eller lämna nuvarande drift
 - Andra tilldelningar beror på sammanhanget

5. Upp/ner knapp:
 - Navigera i menyn
 - "Upp" genvägar till meddelanden, "ner" genvägar till Multimedia.
6. Grön knapp: svara/utför samtal
7. Röd knapp: Avsluta samtal, Power på/av
8. Numrerad knapp
9. Numrerad 0 knapp eller långt tryck för att ändra mötesläge
10. 3.5mm ljudutgång
11. Micro USB uttag
12. Ficklampa LED
13. Lås knappsats
14. Lås upp knappsats
15. Sidoknapp för att slå på/av ficklampa
16. Sidoknapp för volym +/-

Ikon beskrivning



Visar nuvarande GSM signal



Olästa meddelanden



Visar normal profil



Hörlurar inkopplade



Alarm är satt



Påslagen Bluetooth



Batteristatus

Hur sätter man igång den?

Tryck på den röda knappen i 2.5 sekunder.

Hur slår man av den?

Se till att knappsatsen är upplåst, tryck sedan på den röda knappen i 2.5 sekunder.

Hur använder man ficklampan?

Tryck på No.15 knappen på sidan för att slå på eller av.

Hur använder man SOS funktionen?



SOS settings

- Status: Slå funktionen på eller av här:
- SOS nummer: Detta är väldigt viktigt, du kan inte sätta fler än 5 mobilnummer här. När du trycker på SOS knappen, kommer mobilen ringa upp numrena en och en automatiskt.
- SOS SMS: Du kan redigera SMS
- SOS SMS PÅ/AV: Du kan slå SOS meddelanden på eller av

Hur ringer man?

1. Sätt in ett telefonnummer och tryck på den vänstra av de gröna knapparna
2. Hitta en kontakt i telefonboken och tryck på den vänsta gröna
3. SOS speciell uppringning: tryck på SOS knappen så ringer mobilen förinställda SOS nummer automatiskt
4. Snabbuppringning

Snabbuppringning



Om du vill ringa upp snabbt och enkelt, kan du sätta snabbuppringning som visat ovan och du kan slå av den här funktionen.

Volymjustering

Tryck på sidoknappen + eller – för att justera volymen.

Hur ändrar man ringsignal/meddelande ton/volym?

Gå till inställningar → Profiler → Allmänt → Anpassa

Lösenord

Säkerhetsinställningar → Mobilsäkerhet → Lösenordet är 1234

Återställ inställningar → Lösenordet är 1234

FAQ

1. SIM kort: stödjer nano och micro SIM, men det är bäst att använda ett standard SIM kort.



2. Fungrar denn mobil med 3G nätverk?
Nej, det är en 2G GSM mobil, stödjer quad band: 850/900/1800/1900
3. Är mobilen upplåst?
Ja, alla Artfone mobiler är upplåsta och fungerar väl 2G GSM nätverk i hela världen.
4. Inkluderas hörlurar i paketet?
Nej, men den har en 3.5mm port, kompatibel med de flesta hörlurar på marknaden.
5. Hur använder man kameran?
Gå till Multimedia och öppna Kamera. Ta genom att trycka på #1.