

# BLUETOOTH -TANGENTORD & FOLIOFODRAL

## BRUKSANVISNING


### PRODUKTSPECIFIKATIONER

1. Bluetooth-gränssnitt 3.0
2. Driftavstånd upp till 10m
3. Modulationssystem GFSK
4. Driftspänning: 3.0 - 4.2V
5. Driftström: < 2.5mA
6. Standby-ström: < 0.3mA
7. Viloläges-ström: < 40uA
8. Laddningsström: > 200mA
9. Standby-tid: > 100 dagar
10. Laddningstid: 4-5 timmar
11. Batterikapacitet: 200mA
12. Aktiv arbetstid: 100 timmar
13. Litiumbatteri livslängd: 3 år
14. Tangentstyrka: 80+/-10g
15. Tangent-livslängd: 5 miljoner slag
16. Drifttemperatur: -10 -/+ 55C


### KOM IGÅNG

#### 1. Knapp

**OFF/ON** Strömbrytare: skjut knappen åt höger eller vänster för att slå tangentbordet PÅ eller AV



**Connect** Anslutningsknapp: tryck när du är redo att ansluta till din surfplatta



## 2. Indikatorer



Strömindikator: lampan kommer att lysa i ungefär 4 sekunder och sedan släckas.



Bluetooth-anslutningsindikator: När du trycker på anslutningsknappen kommer lampan börja blinka.

Detta betyder att tangentbordet är redo att anslutas till surfplattan.



CAPS-indikator: tänds när du använder stora bokstäver, släcks när du använder små bokstäver.



Laddnings-indikator: tänds under laddningsprocessen.

### VARNING

\* Vi rekommenderar att stänga av tangentbordet när det inte används under en längre tidsperiod.

\* Vi rekommenderar att ladda tangentbordet endast när strömindikatorn börjar blinka. Idealisk laddningstid: två timmar, minst.

### ENERGISPAR: VILOLÄGE

Tangentbordet går in i viloläge efter att ha varit inaktivt i 15 minuter och strömindikatorn släcks. Tryck på valfri tangent och vänta i 3 sekunder för att aktivera tangentbordet igen.

### FELSÖKNING

1. Se till att du slår på tangentbordet korrekt (strömindikatorn ska lysa)
2. Kontrollera att tangentbordet är inom arbetsavstånd (10 meter)
3. Kontrollera att batteriet är laddat
4. Kontrollera att Bluetooth på din surfplatta är PÅ och korrekt ansluten
5. Tryck på knappen "Connect", kontrollera Bluetooth-status

### RENGÖRING

Du kan rengöra tangentbordet med vatten, alkohol, eller alkoholbaserat desinfektionsmedel

## **LADDNING**

När batteriet är lågt kommer strömindikatorn att börja blinka - det betyder att det är dags att ladda ditt tangentbord.

1. Anslut USB-kabeln till tangentbordet
2. Anslut kabeln till nätadaptern eller ett PC USB-gränssnitt
3. Laddningsindikatorn tänds under laddningsprocessen. När batteriet är fulladdat slocknar indikatorn.

## **HUR DU ANSLUTER**

1. Sätt strömbrytaren på "ON", strömindikatorn kommer att blinka i 4 sekunder.
2. Tryck på knappen Connect och Bluetooth-indikatorn kommer att lysa när den är redo att ansluta.
3. Aktivera Bluetooth i inställningarna på din surfplatta. Om PIN-kod begärs, försök med 1914 och tryck Enter.