

Bluetooth Headset Instruktionsbok

Kära kund:

5. Efter

Tack för att du valt vår produkt. Vänligen läs instruktionerna nedan innan du använder utrustningen.

Kolla objekten

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Headset kaross | 2. USB laddningskabel |
| 3. Ljudnivå | 4. Instruktionsbok |



Knappfunktion instruktion

1. POWER-knapp: Tryck länge för power av eller på
2. +>> : Tryck kort: Nästa spår, Tryck länge: Volym upp
3. >||: Spela eller pausa musiken;
Vid inkommande samtal, tryck kort för att svara, tryck länge för att avvisa;
Dubbeltryck för att ringa upp senaste nummer du ringde;
- FM-läge: Tryck länge för att söka FM-frekvens automatiskt, tryck kort för att stoppa sökningen.
4. I<<-: Tryck kort: Föregående spår; Tryck länge: Volym ner
5. M: Tryck kort för att ändra MODE: Bluetooth/MP3/FM

LED instruktion

Bluetooth läge: Rött ljud och blått ljus blinkar alternerande,
Blått ljus är på efter lyckad parning och blinkar långsamt
när musik spelas och under samtal;
MP3 läge: Blått ljus blinkar långsamt när musik spelas och lyser när musiken pausas;
FM läge: Blått ljus blinkar långsamt när kanal är hittad och lyser när kanal söks;
Laddningsläge: Rött ljus är på under laddning och slås av och blir blått när laddning är färdig.

Bluetooth-läge instruktion

1. Tryck länge på POWER-knappen, blått ljus slås på.
2. Rött ljus och blått ljus blinkar alternerande när parning av Bluetooth-läge börjas.
3. Sök efter modellen "JKR-2188" på enheten.
4. Klicka för att para.

5. Efter lyckad parning, spela musik på enheten, du kan pausa/kontrollera volym/spela nästa spår eller spår/ring upp enligt knappinstruktionerna.

MP3 läge instruktioner

1. Tryck länge på POWER-knappen, blått ljus slås på.
2. Sätt in TF-kortet för att gå in i MP3-läge direkt, eller tryck på M-knappen för att inta MP3-läge: du kan pausa eller spela, kontrollera volymen, spela nästa spår eller senaste spår enligt knappinstruktionerna.

FM-läge instruktioner

1. Tryck länge på POWER-knappen, blått ljus slås på.
2. Tryck på M-knappen för att inta FM-läge; du kan pausa eller spela/justera volym/ändra kanal eller senaste kanal/sök kanal enligt knappinstruktionerna.

LINJE-anlutning till ljudutgång

1. Sätt kontakten (3.5mm) i uttaget (3.5mm)
2. Använd LINE IN funktionen utan ström
3. Support mobil/MP4/MP3/CD/Notebook, etc.

Instruktion för laddning

1. Innan du använder för första gången, vänligen ladda ditt headset.
2. Sätt laddningsgränssnittet till laddningsgränssnittet på ditt headset.
3. Anslut till laddaren och rött ljus slås på, det röda ljuset slår om till blått när laddning är färdig.
OBS: Den originella USB laddningskabeln kan användas genom att ansluta till USB-gränssnittet på din dator.

Kinesisk och engelsk valmetod

FM-läge/MP3-läge Dubbeltryck på POWER-knappen för att välja engelska eller kinesiska.
Bluetooth-läge: När ditt headset inte är anslutet, dubbeltryck på POWER-knappen för att välja språk; När den är ansluten, tryck på M för att inta FM-läge eller MP3-läge, sedan dubbeltryck på POWER-knappen för att välja språk.

Produktspecifikationer

Effektiv distans: 10m

*Fungerande tid: ca 8 timmar

Laddningstid: ca 2 timmar

Inspänning för laddning: 3.7---5V DC

FM-frekvens: 87.0-108MHz

Bluetooth-frekvens: 2.402-2.480GHz

*OBS: Beroende på olika parande enheter och miljöer du använder dem i, kan den fungerande tiden av headsetet variera.