

# Användarmanual för Ultra-Slim Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2020) Fodral med Bluetooth-tangentbord



## **Specifikationer**

- Bluetooth-distans: cirka 10 meter
- Material: Polyuretan, ABS, Polykarbonat
- Batteri: Litium Polymer, 200mAh
- Laddningstid: 4-5 timmar
- Batteritid: cirka 70 timmar
- Standby-läge: cirka 100 dagar

## **Guide för att sätta igång**

1. Knappar
  - På/Av-knapp: Dra för att slå av och på tangentbordet.
  - Anslutningsknapp: Denna gör att du kan ansluta tangentbordet med din tablet.
2. Indikator
  - Strömindikator: Startar i fyra sekunder efter att du slagit på tangentbordet och slocknar sedan.
  - Bluetooth-indikator: När tangentbordet paras med en enhet kommer indikatorn att blinka. När parningen är klar kommer den lysa.
  - Caps lock: Byt mellan versaler och gemener.
  - Laddningsindikator: Lyser upp när tangentbordet laddas via USB-porten.

## **Laddning**

När batterinivån är låg kommer strömindikatorn att börja blinka. Det innebär att du behöver ladda Bluetooth-tangentbordet.

Anslut en ända av kabeln i tangentbordet och den andra i strömadaptern eller i en dators USB-uttag. Under laddning kommer laddningsindikatorn att lysa upp och fortsätta lysa tills batteriet är fulladdat.

## **Anslutningsprocessen - steg**

1. Slå på tangentbordet och tryck på anslutningsknappen. Bluetooth-indikatorn kommer börja blinka och Bluetooth-tangentbordet kommer att starta parningsläge.
2. Lås upp din tablet och gå till inställningar, välj Bluetooth och sök efter tangentbordet.
3. Fyll i parningskoden och klicka på enter. Efter det kommer Bluetooth-tangentbordet att paras med din enhet och du kan börja använda det.