

Användarmanual till Artfone G6



Specifikationer

- Nätverk: 2G 850/900/1800/1900MHz; 3G WCDMA:850/900/1900/2100MHz; 4G
- Mått: 115 x 55 x 19,9 mm, 148 g
- Dubbeldisplay: 2.4" + 1.8"
- Minne: 64 MB
- Ett SIM-kort
- Bluetooth
- FM-radio, MP3/MP4-spelare
- 0,2 MP kamera
- Ficklampa
- Batteri 1000 mAh (BL-5C)
- Standby-tid: cirka 170 timmar
- Tid röstsamtal: cirka 250 min
- Maxstorlek på microSD minneskort: 32GB

Förinstallerade språk: Engelska, danska, norska, svenska, finska



- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Bekräfta/Menyknapp | 9. * knapp för trådlös FM/Avbryt |
| 2. Öppna kamera | 10. # knapp för Möte/Allmänt läge |
| 3. Avbryt/Telefonbok | 11. Volymjustering |
| 4. Svara eller ring samtal | 12. Knapp för ficklampa |
| 5. Navigeringsknapp | 13. Sekundär svarsknapp |
| 6. Avsluta samtal/ På/av-knapp | 14. Dedikerad knapp för FM-radio |
| 7. Snabbuppringning | 15. Sekundär knapp för avsluta samtal |
| 8. SMS-knapp | |

Hur man kontrollerar mobilen

Tryck och håll in strömknappen i 2-3 sekunder så kommer mobilen att startas. För att stänga av mobilen, tryck och håll in strömknappen 2-3 sekunder, så stängs den av.

För SOS-funktion, gå till inställningar och sätt SOS-status På eller Av. Det är viktigt att du inte ställer in flera än 5 telefonnummer. När användaren trycker på SOS-knappen så kommer mobilen automatiskt att ringa upp numren, ett efter ett.

För att stänga av eller ändra ringsignal, meddelandesignal eller volym: gå till Inställningar -> Allmänt -> Anpassa.

Ikonbeskrivning



- Nuvarande signalstyrka



- Oläst meddelande



- Allmänt läge



- Hörlurar inkopplade



- Alarm inställt



- Bluetooth påslaget



- Batteristatus