

ARTFONE CF241A





1. Vänster mjukknapp: Bekräfta val / gå till meny
2. Kameraknapp: gå till kamera
3. Höger mjukknapp: gå tillbaka / gå till telefonbok
4. Grön knapp: gör ett samtal / svara på samtal / kolla log
5. Navigeringsknapp: gå upp eller ner
6. Röd knapp: Ström på eller av / avsluta samtal / gå tillbaka till standby
7. Snabbuppringning (M1 and M2): Tryck länge på lägg till kontakter från telefonbok, sedan ring direkt
8. SMS knapp: en touch för inbox
9. * Knapp: Långt tryck för att gå till FM radio
10. # Knapp: Långt tryck för att gå till "Mötesläge" eller "Allmänt läge"
11. + Knapp: Volym upp
12. - Knapp: Volym ner
13. Ficklampa

Ikonbeskrivning



Visar aktuell GSM signal



Olästa meddelanden



Visar normal profil




Hörlurar inkopplade



Alarm är satt



Slå på Bluetooth



Batteristatus

LED indikator ljud



Det finns två LED indikator ljus. Den första indikerar inkommande samtal, medan den andra är för SMS. Under laddningsprocessen kommer LED ljus blinka alternerande.

Hur slår man på den?

Tryck på den röda knappen i 2.5 sekunder.

Hur slår man av den?

Se till att knappsatsen är olåst, tryck sedan på den röda knappen i 2.5 sekunder.

Hur använder man ficklampan?

Tryck bara på knapp #15 på sidan för att sätta på eller av ficklampan.

Hur använder man SOS funktionen?



SOS settings

- Status: Sätt funktionen på eller av här:
- SOS nummer: Denna är väldigt viktig, du kan sätta max 5 telefonnummer här. När du trycker på SOS knappen, kommer mobilen slå numrena en och en automatiskt.
- SOS SMS: Du kan redigera SMS
- SOS SMS ON/OFF: Du kan slå på eller av SOS meddelanden

Hur ringer man?

1. Snabbuppringning: tryck M1/M2, eller tryck länge på nummer 1-9
2. Skriv in nummer och tryck på den gröna knappen
3. Hitta en kontakt i telefonboken och tryck på den vänstra gröna knappen
4. SOS specialuppringning: tryck på SOS knappen, så rings förinställt SOS nummer upp automatiskt

Voluymjustering

Tryck på sidoknappen + eller – för att justera volymen.

Hur ändrar man signal/meddelande signal/volym?


Gå till inställningar → Profil → Allmänt → Anpassa

Återställ till fabriksinställningar:

Inställningar → Mobilinställningar → Återställ fabriksinställningar → Lösenord är 1234

FAQ

1. SIM kort: stödjer nano och micro SIM, men är bäst med ett standard SIM kort.



2. Fungerar denna mobil med 3G nätverk?

Nej, det är en 2G GSM mobil, som stödjer quad bands:
850/900/1800/1900

3. Är mobilen olåst?

Ja, alla Artfone mobiler är olåsta och fungerar väl med 2G GSM nätverk runt om i världen.

4. Inkluderar mobilpaketet hörlurar?

Nej, men den har en 3.5mm port, kompatibel med de flesta hörlurar på marknaden.