


Användarmanual för Brusreducerande In-Ear Mono Bluetooth-Headset F910



Specifikationer

- Bluetooth version: 5.0
- Sändningsräckvidd: 10 m
- Batterikapacitet: cirka 175 mAh
- Standby-tid: cirka 250 timmar
- Samtalstid: cirka 16 timmar
- Laddningsspänning: DC 5V
- Laddningstid: 1,2 timmar
- Ljudkanal: mono
- Mått: 7 x 4 x 0,9 cm



1. Volym ner / Nästa låt
2. Volym upp / Föregående låt
3. Multifunktionell knapp
4. Kontakt för USB-laddning
5. Indikatorljus

Parning av headset

Tryck och håll in den multifunktionella knappen i cirka 2 sekunder så kommer indikatorljuset att blinka rött och blått. Detta innebär att ditt headset gått in i parningsläge. Slå på Bluetooth på din smartphone och sök efter F910 headset, klicka på det så kommer det automatiskt att ansluta.

För att frångkoppla detta headset från din mobil, kan du göra detta via Bluetooth på din mobil eller om du förflyttar ditt headset minst 10 meter bort från mobilen.

Laddning av headset

Detta headset har ett inbyggt uppladdningsbart batteri. Innan du använder detta headset för första gången rekommenderar vi att du laddar upp det till 100%. När det laddas kommer indikatorn att blinka rött och när batteriet är fulladdat kommer det lysa blått.

Lägg märke till att laddningsspänningen inte bör överstriga 5V.

Kontrollering av Bluetooth-headset

För att starta headset, tryck och håll in den multifunktionella knappen i cirka 2 sekunder tills det blåa ljuset blinkar 3 gånger.

För att stänga av headset, tryck och håll in den multifunktionella knappen i cirka 3 sekunder tills det röda ljuset blinkar 3 gånger.

För att svara eller avsluta samtal, tryck på den multifunktionella knappen en gång.

För att spela eller pausa en låt, klicka på den multifunktionella knappen en gång.

För att avvisa inkommande samtal, tryck och håll in den multifunktionella knappen i 2 sekunder.

För återuppringning, dubbelklicka på den multifunktionella knappen.

För röstuppringning, håll in den multifunktionella knappen i 2 sekunder och starta röstuppringning.

För föregående låt håll in volym upp-knappen i cirka 2 sekunder.

För nästa låt, håll in volym ner-knappen i cirka 2 sekunder.

För snabb tonväxling, klicka 3 gånger på den multifunktionella knappen.